

Radiové odpalovače YN-622

Bezpečnostní upozornění:

- Nevystavujte dešti ani vlhku, vyhněte se tak případnému zkratu, zasažení proudem nebo ohni.
- Abyste se vyhnuli případnému zkratu, ujistěte se, že vkládáte baterie se správnou polaritou. Správná polarita baterií je vyznačena na štítku u krytu baterií.
- Drobné části, příslušenství a baterie umístěte z dosahu dětí. Mohlo by dojít ke spolknutí nebo vdechnutí. V takovém případě ihned kontaktujte svého lékaře.
- Nikdy nemiřte bleskem z krátké vzdálenosti do očí, mohlo by dojít k poškození očí.
- Nikdy nepoužívejte blesk v přítomnosti lidí náchylných k epileptickým poruchám a lidí citlivých na světlo.
- Ihned vypněte a vyjměte baterie v těchto případech:
 - Došlo k poškození produktu vlivem vody či vlhka.
 - Došlo k poškození pádem, či jinak, a část zařízení je poškozena.
 - Pokud došlo k poškození baterií (vytečení), vyjměte prosím baterie v ochranných rukavicích.
- V případě, že zařízení dlouho nepoužíváte, vyjměte baterie.

Nastavení a návod pro a první použití:

1. Vložte dvě AA baterie,
2. Nastavte na přijímači a vysílači stejný kanál
3. Nastavte vámi zvolený mód odpalování (s TTL / manuální / mix / master mode)
4. Tlačítko Test může být použito pro probuzení

Tlačítko / indikátor	Stav připraveno (přijímá)	i-TTL přenos nastavení blesku	Manuální nastavení blesku
indikace	červená	zelená	Oranžová
CH / AF/	Krátký stisk: nastavení kanálu Dlouhý stisk: nastavení AF pomocného světla	Držení: zvyšování FEC (o 1/3 při indikaci A/B/C, o 1 při indikaci C1/C2/C3)	Držení: zvyšování výkonu blesku (o 1/3 při indikaci A/B/C, o 1 při indikaci C1/C2/C3)
TEST /-	Držení: Probudit blesk Krátká Stisk: Test blesku	Krátký stisk: test blesku Držení: Snižování FEC	Krátký stisk: test blesku Držení: Snižování výkonu blesku
GP/MODE	Krátký stisk: Nastavení skupiny Držení: Nastavení modu	Krátký stisk: Nastavení skupiny Držení: Nastavení modu	
Kombinace tlačítek	1. Držení: [Test /-] + krátký stisk [GP/Mode]: nastavení skupiny 2. Držení [CH/AF]+[GP/Mode]: reset		

Na blesku připojeném přes PC konektor nastavte hodnoty a mód přímo na blesku.