

Uživatelský manuál

Fotografický LED stan

Před použitím si přečtěte pozorně tento návod a řiďte se jeho pokyny. Seznamte s návodem rovněž všechny osoby, které zařízení používají. Návod pečlivě uchovejte pro pozdější použití tak, aby byl vždy k dispozici.

Obsah balení:

LED stan

Napájecí adaptér

Výměnná pozadí

Parametry:

Počet LED čipů: 120 (může se lišit dle modelu)

Barevná teplota: 5500K

Napájení: 230 V, 50 Hz

Použití a sestavení stanu:

Stan má šest stěn.



Stan po vybalení z přepravní krabice položte a postupně zvedejte jednotlivé stěny. Stříbrná odrazná plocha musí být viditelná na všech vnitřních obvodových stranách stanu. Jednotlivé stěny k sobě přichytíte suchým zipem, který je na jejich hranách. Pozadí uchytlíte pomocí dvou malých suchých zipů na jedné straně pozadí přímo na suchý zip na zadní vnitřní straně

stanu. Po složení připojte napájecí adaptér. Pro rozsvícení stanu přepněte kolébkový vypínač do polohy „ON“. Zdroj stanu může být vybaven otočným stmívačem pro úpravu množství světla.


Pokud se na fotografiích objevují pruhy nebo blikání, nastavte delší čas závěrky (<1/60s). Nejlepších výsledků docílíte s použitím stativu a fotoaparátu v manuálním režimu fotografování. Pokud je produkt neostrý, použijte stativ, zvyšte postupně clonové číslo F, citlivost ISO a čas závěrky tak, aby byla expozice dostatečně světlá.

Varování:

Pokud má stan jen pět viditelných stran a jedna vnitřní strana stanu je černá, nemáte stan rozložený - odlepte zadní stranu stanu ze suchého zipu (směrem ven).

Vyvarujte se všem zásahům do systému LED čipů, napájecího adaptéru a přívodního kabelu. Všemi těmito částmi je veden elektrický proud. Při manipulaci se stanem jej odpojte od elektrické sítě.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu

mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční podmínky:

Záruční doba je 24 měsíců pro domácnost a 12 měsíců pro všechny osoby a subjekty používající výrobek pro podnikatelské nebo komerční účely.

Omezení záruky:

Baterie je spotřební materiál a má životnost minimálně 6 měsíců. Případná reklamace ztráty nebo poklesu kapacity po této době může být zamítnuta z důvodu překročení životnosti produktu.

Záruka nemůže být uplatněna:

Pokud je výrobek používán v rozporu s tímto návodem

Pokud bylo do výrobku zasahováno nebo byl opravován v neautorizovaném servisu

Pokud došlo k poškození v důsledku nekvalitní elektrické sítě (např. přepětí)